

Lire cette notice avant utilisation



NETTOYANT POUR LAVE-LINGE Réf. : 00311610

Permet l'élimination des dépôts organiques, tels que les résidus de lessive. Le produit empêche la formation de mauvaises odeurs et assure la propretés de l'intérieur de votre lave-linge.



Mode d'emploi :

veiller à respecter les consignes de nettoyage de la notice d'utilisation de l'appareil !

Utilisation : 1 boîte tous les 3 mois.

Versez le contenu de la boîte dans le tambour vide de votre lave-linge et lancez le programme de lavage principal à 90°C ou 95°C (sans prélavage).

Pour un détartrage en profondeur, nous vous conseillons le détartrant rapide **00311506**.

Contenance : **200 g**

Tenir hors de portée des enfants.

Peut provoquer de graves brûlures de la peau, des lésions oculaires et peut irriter les voies respiratoires.

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection pour les yeux.

En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution pendant plusieurs minutes avec de l'eau.

Enlever les lentilles de contact, si possible et continuer à rincer.

Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON ou votre médecin. Gardez l'emballage ou l'étiquette.

Composants selon le règlement (CE) N° 648/2004 : 5-15 % d'agents de blanchiment à base d'oxygène.

< 5 % de polycarboxylates, tensioactifs non ioniques, substances aromatiques, enzymes (protéase, amylase). Contient du silicate de sodium, des percarbonates de sodium.

Répertoire de composants selon § 8 WRMG ou bien annexe VII.D du règlement (UE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Le site web Pharmacos de la Commission européenne propose une table de correspondance entre les dénominations INCI, la pharmacopée européenne et les numéros CAS.